Storm Lite

QUICK START GUIDE

NOW:GO

Italiano

Storm Lite , Altoparlante wireless portatile

Storm Lite è un altoparlante ad alte prestazioni dotato di tecnologia Wireless 6.0 e robusta impermeabilità IPX7. Grazie a 4 altoparlanti integrati, 2 radiatori passivi e una potenza di uscita di 80 W, offre un suono coinvolgente. La modalità Party consente di sincronizzare oltre 100 unità per un'esperienza audio sincronizzata davvero potente.

Contenuto della confezione


- Storm Lite
- Cavo di ricarica Type-C
- Guida rapida all'avvio
- Istruzioni di sicurezza e scheda di garanzia
- Tracolla



Caratteristiche principali e specifiche tecniche

- Modello: Storm Lite
- Versione wireless: 5.3
- Impermeabilità: IP67
- Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz
- Potenza trasmettitore wireless: ≤-1,07 dBm (EIRP)
- Intervallo di frequenza del trasmettitore: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Peso netto prodotto: 3000 g
- Dimensioni: 340*154*164 mm
- Unità altoparlanti: Tweeter (L/R): 2*10 W Midrange (L/R): 2*30 W
- Radiatori passivi: 2 radiatori passivi
- Potenza di uscita nominale: 80 W
- Modalità riproduzione: Wireless / USB / AUX
- Formati decodifica: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
- Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di litio 7,2 V 5000 mAh
- Ingresso ricarica: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
- Uscita power bank: USB 5 V 2 A
- Autonomia riproduzione: Circa 12 ore (a seconda del volume)

- Capacità di ricarica del prodotto e caricabatterie compatibili.
  Per raggiungere la velocità di ricarica massima, il caricabatterie deve fornire una potenza minima di 15 watt (soglia imposta dall'apparecchiatura radio) e massima di 30 watt.



Pulsanti e funzioni

1. Pulsante MODE
Premere brevemente M per commutare tra modalità AUX, USB e BT.
Tenere premuto per 2 secondi per disconnettersi e attendere un nuovo abbinamento.
All'accensione, il LED sul pulsante M lampeggia: l'altoparlante è pronto per l'abbinamento.
Una volta abbinato, il LED rimane acceso fisso.

2. Pulsante luce RGB
Pressione breve: attivare/disattivare luci RGB o cambiare effetto luminoso
Doppia pressione: cambiare equalizzatore (EQ)

3. –/Precedente
Pressione breve: diminuire il volume; la barra luminosa inferiore indica il livello del volume.
Pressione prolungata: brano precedente; nella modalità AUX la pressione prolungata diminuisce il volume.

4. +/Successivo
Pressione breve: aumentare il volume
Pressione prolungata: brano successivo; nella modalità AUX la pressione prolungata aumenta il volume.

5. Riproduzione e Pausa
Pressione breve: avviare o mettere in pausa la riproduzione musicale.
Tenere premuto per 5 secondi: cancellare la memoria degli abbinamenti e spegnere l'altoparlante.

6. Pulsante di accensione
Tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere l'altoparlante.
Ripristino: se l'altoparlante si blocca, tenere premuto per 10 secondi per eseguire il reset (l'altoparlante si spegnerà).

7. Indicatore di ricarica
8. Porta di ricarica Type-C
9. Porta USB per uscita power bank
10. Porta AUX

Funzionamento Bluetooth

Accendere l'altoparlante, cercare e selezionare "NowGo Storm Lite" sul proprio dispositivo per stabilire la connessione.
Al termine della connessione verrà emesso un segnale acustico di conferma.

Funzionamento USB

Inserire una chiavetta USB nell'altoparlante per riprodurre la musica.
Funge da power bank per ricaricare altri dispositivi; uscita massima power bank: 2 A.

Funzione Annuncio vocale

1. Accendere l'altoparlante e collegare prima questo altoparlante principale al proprio dispositivo Bluetooth. Successivamente premere brevemente il pulsante annuncio: il pulsante annuncio rimarrà acceso fisso.
2. Accendere gli altri altoparlanti Storm Lite, premere brevemente il pulsante annuncio per unirsi alla connessione di annuncio.
3. Per interrompere la connessione di annuncio, premere brevemente il pulsante annuncio per uscire dalla modalità.

INDICAZIONI LED LUMINOSE

Indicatore di alimentazione	ACCESO: luce bianca fissa	SPENTO: luce bianca spenta
Indicatore Bluetooth	Connessione in corso: luce bianca lampeggiante	Connessione riuscita: luce bianca fissa
Indicatore BASSO	Modalità BASS ATTIVA: luce bianca fissa	Modalità BASS DISATTIVA: luce bianca spenta
Indicatore Annuncio	Modalità Annuncio ATTIVA: luce bianca fissa	Modalità Annuncio DISATTIVA: luce bianca spenta
Indicatore di ricarica ○○○○	Ricarica in corso: luci bianche lampeggiano in sequenza	Carica completata: luce bianca fissa ○○○○

NOW:GO

NowGo International Co.,Ltd
Email: info@nogoav.com
+86-755-27388660
Add: Room 1903, Building 2, No. 6 Songjiang Road, Songgang, Bao'an, Shenzhen, China
www.nowgoav.com Made in China

