Storm S

QUICK START GUIDE

NOW:GO

Storm S , Altifalante Sem Fio Portátil

O Storm S é um potente altifalante de elevado desempenho equipado com Wireless 6.0 e resistência à água IPX7 robusta.
Dispõe de 4 altifalantes integrados, 2 radiadores passivos e uma potência de saída de 60 W, proporcionando um som envolvente.
O seu Modo Festa permite sincronizar mais de 100 unidades para uma experiência áudio sincronizada verdadeiramente impressionante.

Conteúdo da embalagem


- Storm S
- Cabo de carregamento Type-C
- Guia de início rápido
- Instruções de segurança e Cartão de garantia
- Correia de ombro




Características principais e especificações

- Modelo: Storm S
- Versão sem fios: 5.3
- Resistência à água: IP67
- Frequência: 20 Hz – 20 kHz
- Potência do transmissor sem fios: ≤3,81 dBm (EIRP)
- Gama de frequências do transmissor: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Peso líquido do produto: 1500 g
- Dimensões: 263*115*124 mm
- Unidades de altifalante: Tweeter (E/D): 2*10 W | Médio (E/D): 2*20 W
- Radiadores passivos: 2 radiadores passivos
- Potência de saída nominal: 60 W
- Modos de reprodução: Sem fios / USB / AUX
- Formatos de descodificação: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
- Alimentação: Bateria de lítio recarregável de 7,4 V / 3600 mAh
- Entrada de carregamento: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A
- Saída power bank: USB 5 V 2 A
- Autonomia de reprodução: Aproximadamente 12 horas (consoante o volume)

- Capacidades de carregamento deste produto e carregadores compatíveis com o mesmo.
  Para atingir a velocidade máxima de carregamento, o carregador deve fornecer uma potência mínima de 15 watts (limite definido pelo equipamento de rádio) e máxima de 25 watts.





Botões e funções

1. Botão MODE
Pressão curta em M para alternar entre AUX, USB e BT.
Pressão longa durante 2 segundos para desligar a ligação e aguardar novo emparelhamento.
Após ligar o dispositivo, se o indicador luminoso piscar, [BT] significa que está pronto para emparelhar.
Quando o emparelhamento for efetuado, o LED mantém-se aceso.

2. Botão Luz RGB
Pressão curta: alternar luzes RGB / alternar efeitos luminosos
Dupla pressão: alternar EQ.

3. –/Anterior
Pressão curta: diminuir o volume; a barra de luz inferior indica o nível de volume.
Pressão longa: faixa anterior. Em modo AUX, a pressão longa diminui o volume.

4. +/Seguinte
Pressão curta: aumentar o volume
Pressão longa: faixa seguinte. Em modo AUX, a pressão longa aumenta o volume.

5. Reproduzir e Pausar
Pressão curta para reproduzir ou pausar a música.
Pressão longa durante 5 segundos para apagar a memória de emparelhamento e desligar o dispositivo.

6. Botão de energia
Pressão longa durante 2 segundos para ligar / desligar.
Reinício: se o altifalante bloquear, efetue uma pressão longa durante 10 segundos para reiniciar (o dispositivo irá desligar-se).

7. Indicador de carregamento.
8. Indicador EQ: permanece aceso quando o BASS está ativado (ativado por defeito), apaga-se quando o BASS está desativado.
9. Indicador Bluetooth: pisca rapidamente quando o Bluetooth não está ligado; permanece aceso quando o Bluetooth está conectado, tanto durante a reprodução como durante a pausa da música.
10. Indicador de transmissão: pressão curta no botão de energia para ativar a transmissão; o indicador pisca. Ao desativar a transmissão, o indicador apaga-se. Quando a ligação de transmissão for bem-sucedida, o indicador da unidade principal fica branco fixo e o indicador do altifalante secundário mantém-se a piscar.
11. Porta de carregamento Type-C.
12. Porta USB para saída powerbank.
13. Porta AUX.

Operação Bluetooth

Ligue o altifalante, pesquise e selecione «NowGo Storm S» no seu dispositivo para estabelecer ligação.
Ouvirá um sinal sonoro após a ligação ser efetuada com sucesso.

Operação USB

Insira uma pen USB no altifalante para reproduzir música.
Funciona como power bank para carregar outros dispositivos; saída máxima do power bank: 2 A.

Transmissão

1. Ligue o altifalante e, em primeiro lugar, conecte esta unidade principal ao seu dispositivo Bluetooth. Depois, efetue uma pressão curta no botão de transmissão; o botão de transmissão manter-se-á aceso.
2. Ligue os restantes altifalantes Storm S e efetue uma pressão curta no respetivo botão de transmissão para se juntarem à ligação de transmissão.
3. Se pretender terminar a ligação de transmissão, efetue uma pressão curta no botão de transmissão para sair.

INDICAÇÕES DO LED LUMINOSO

Botão de energia Indicador	ATIVADO Luz branca acesa	DESLIGADO Luz branca apagada
Indicador Bluetooth	A estabelecer ligação Luz branca a piscar	Ligação bem-sucedida Luz branca acesa
Indicador BASS	BASS Modo ativado Luz branca acesa	BASS Modo desativado Luz branca apagada
Indicador de Transmissão	Transmissão Modo ativado Luz branca acesa	Transmissão Modo desativado Luz branca apagada
Indicador de Carregamento	Carregamento Luzes brancas a piscar uma a uma	Carga Completa Luz branca acesa

NOW:GO

NowGo International Co.,Ltd
Email: info@nogoav.com
+86-755-27388660
Add: Room 1903, Building 2, No. 6 Songjiang Road, Songgang, Bao'an, Shenzhen, China
www.nowgoav.com Made in China

